

Las Memorias MicroSD pueden utilizarse en los siguientes dispositivos electrónicos:

- Teléfonos Alcatel

Alcatel - C-Series OT-C507 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C701 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C707 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C717 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C820 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C825 | Teléfono
Alcatel - E-Series OT-E801 | Teléfono
Alcatel - E-Series OT-E805 | Teléfono
Alcatel - S-Series OT-S853 | Teléfono
Alcatel - V-Series OT-V770 | Teléfono

- Teléfonos Benq

BenQ - C31 | Teléfono
BenQ - C36 | Teléfono
BenQ - CF61 | Teléfono
BenQ - CL71 | Teléfono
BenQ - E55 | Teléfono
BenQ - E71 | Teléfono
BenQ - E81 | Teléfono
BenQ - EF61 | Teléfono
BenQ - EF71 | Teléfono
BenQ - EF81 | Teléfono
BenQ - EL71 | Teléfono
BenQ - S81 | Teléfono
BenQ - S88 | Teléfono
BenQ - SL91 | Teléfono
BenQ - T51 | Teléfono
BenQ - T60 | Teléfono

- Smartphone/PDA Blackberry

BlackBerry - 8100 Series (Pearl) | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8110 Series (Pearl) | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8120 Series (Pearl) | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8130 Series (Pearl) | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8200 Series | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8220 Series | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8300 Series (Curve) | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8800 Series | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8820 Series | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8830 Series | Smartphone/PDA

- GPS Garmin

Garmin - Astro GPS
Garmin - eTrex Legend Cx
Garmin - eTrex Venture Cx
Garmin - eTrex Vista Cx
Garmin - GPSMAP 60CSx
Garmin - GPSMAP 60Cx

Garmin - GPSMAP 76CSx
Garmin - GPSMAP 76Cx
Garmin - iQue 3000
Garmin - StreetPilot i2
Garmin - StreetPilot i3

- Smartphone/PDA HTC

HTC - 8625/JasJam/Hermes | Smartphone/PDA
HTC - Excalibur/Dash | Smartphone/PDA
HTC - HTC P3350
HTC - HTC S710
HTC - HTC TyTN
HTC - MTeoR PocketPC | Teléfono
HTC - P3300 | Smartphone/PDA
HTC - P4350 | Smartphone/PDA
HTC - S620 | Smartphone/PDA
HTC - Star Trek/3125/Smartflip/8500 | Smartphone/PDA

- Smartphone/PDA I-Mate

I-Mate - JAQ3 Pocket PC | Teléfono
I-Mate - JASJAM | Teléfono
I-Mate - PDAL Pocket PC | Teléfono
I-Mate - Smartflip | Teléfono
I-Mate - SPJAS | Teléfono
I-Mate - Ultimate 5150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 6150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 7150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 8150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 9150 | Smartphone/PDA

- Teléfonos Kyocera

Kyocera - E2000 | Teléfono
Kyocera - E5000 | Teléfono
Kyocera - K822 | Teléfono
Kyocera - KX18 | Teléfono
Kyocera - KX5 | Teléfono
Kyocera - KX5B | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA LG Electronics

LG Electronics - CU320 | Teléfono
LG Electronics - KE600 | Teléfono
LG Electronics - KE770 Shine | Teléfono
LG Electronics - KE800 | Teléfono
LG Electronics - KE820 | Teléfono
LG Electronics - KE850 Prada | Teléfono
LG Electronics - KE970 Shine | Teléfono
LG Electronics - KG200 | Teléfono
LG Electronics - KG300 | Teléfono
LG Electronics - KS10 | Teléfono
LG Electronics - KU250 | Teléfono
LG Electronics - KU730 | Teléfono
LG Electronics - KU800 | Teléfono

LG Electronics - KU950 | Teléfono
LG Electronics - L600v | Teléfono
LG Electronics - LX550 Fusic | Teléfono
LG Electronics - Me591 | Teléfono
LG Electronics - P7200 | Teléfono
LG Electronics - U300 | Teléfono
LG Electronics - U310 | Teléfono
LG Electronics - U400 | Teléfono
LG Electronics - U8210 | Teléfono
LG Electronics - U8290 | Teléfono
LG Electronics - U8360 | Teléfono
LG Electronics - U8380 | Teléfono
LG Electronics - U8550 | Teléfono
LG Electronics - U880 | Teléfono
LG Electronics - U890 | Teléfono
LG Electronics - U900 | Teléfono
LG Electronics - V9000 | Teléfono
LG Electronics - VX8300 | Teléfono
LG Electronics - VX8500 (Chocolate) | Teléfono
LG Electronics - VX8600 | Teléfono
LG Electronics - VX9400 | Teléfono
LG Electronics - VX9900 | Smartphone/PDA

- Teléfonos Motorola

Motorola - A1000 | Teléfono
Motorola - A1010 | Teléfono
Motorola - A1200 | Teléfono
Motorola - A630 | Teléfono
Motorola - A732 | Teléfono
Motorola - A780 | Teléfono
Motorola - A840 | Teléfono
Motorola - A860 | Teléfono
Motorola - A910 | Teléfono
Motorola - A925 | Teléfono
Motorola - C975 | Teléfono
Motorola - C980 | Teléfono
Motorola - E1000 | Teléfono
Motorola - E1060 | Teléfono
Motorola - E1120 | Teléfono
Motorola - E398 | Teléfono
Motorola - E770 | Teléfono
Motorola - i580 | Teléfono
Motorola - i870 | Teléfono
Motorola - i875 | Teléfono
Motorola - i880 | Teléfono
Motorola - i885 | Teléfono
Motorola - KRZR K1 | Teléfono
Motorola - Motorola Q | Smartphone/PDA
Motorola - RAZR V3i | Teléfono
Motorola - RAZR V3x | Teléfono
Motorola - RAZR V6 maxx | Teléfono
Motorola - RAZR V8 | Teléfono
Motorola - ROKR E1 | Teléfono
Motorola - ROKR E2 | Teléfono
Motorola - ROKR E6 | Teléfono
Motorola - SLVR L6 | Teléfono

Motorola - SLVR L7 | Teléfono
Motorola - V1050 | Teléfono
Motorola - V360 | Teléfono
Motorola - V635 | Teléfono
Motorola - V850 | Teléfono
Motorola - V975 | Teléfono
Motorola - V980 | Teléfono
Motorola - Z3 | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA Nokia

Nokia - 3110 Classic | Teléfono
Nokia - 3250 | Teléfono
Nokia - 5200 | Teléfono
Nokia - 5300 | Teléfono
Nokia - 5500 Sport | Teléfono
Nokia - 5700 | Teléfono
Nokia - 6085 | Teléfono
Nokia - 6086 | Teléfono
Nokia - 6110 Navigator | Teléfono
Nokia - 6120 Classic | Teléfono
Nokia - 6125 | Teléfono
Nokia - 6126 | Teléfono
Nokia - 6131 | Teléfono
Nokia - 6133 | Teléfono
Nokia - 6136 | Teléfono
Nokia - 6151 | Teléfono
Nokia - 6233 | Teléfono
Nokia - 6234 | Teléfono
Nokia - 6275 | Teléfono
Nokia - 6290 | Teléfono
Nokia - 6300 | Teléfono
Nokia - 7373 | Teléfono
Nokia - 7390 | Teléfono
Nokia - E50 | Teléfono
Nokia - E61i | Smartphone/PDA
Nokia - E65 | Teléfono
Nokia - E90 | Teléfono
Nokia - N75 | Teléfono
Nokia - N76 | Teléfono
Nokia - N77 | Teléfono
Nokia - N83 | Teléfono
Nokia - N95 | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA O2

XDA | Smartphone/PDA
XDA Exec | Smartphone/PDA
XDA II | Smartphone/PDA
XDA Iii | Smartphone/PDA
XDA IIs | Smartphone/PDA
XDA Mini | Smartphone/PDA

- Teléfonos Pantech

Pantech - Hero/PN-8300 | Teléfono
Pantech - Ocean | Teléfono

Pantech - PG-1800 | Teléfono
Pantech - PG-1900 | Teléfono
Pantech - PG-2800 | Teléfono
Pantech - PG-3500 | Teléfono
Pantech - PG-3600 | Teléfono
Pantech - PG-3600V | Teléfono
Pantech - PG-3900 | Teléfono
Pantech - PG-6200 | Teléfono
Pantech - PU-5000 | Teléfono
Pantech - U-4000 | Teléfono

- Teléfonos Sagem

Sagem - my v85 | Teléfono
Sagem - my401c | Teléfono
Sagem - my501c | Teléfono
Sagem - myMobileTV | Teléfono
Sagem - myV-76 | Teléfono
Sagem - myW-7 | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA Samsung

Samsung - A501 | Teléfono
Samsung - A701 | Teléfono
Samsung - A707 | Teléfono
Samsung - A940 | Teléfono
Samsung - D550 | Teléfono
Samsung - D600 | Teléfono
Samsung - D720 | Smartphone/PDA
Samsung - D820 | Teléfono
Samsung - D830 | Teléfono
Samsung - D836 | Teléfono
Samsung - D870 | Teléfono
Samsung - D900 | Teléfono
Samsung - E116 | Teléfono
Samsung - E256 | Teléfono
Samsung - E390 | Teléfono
Samsung - E480 | Teléfono
Samsung - E490 | Teléfono
Samsung - E570 | Teléfono
Samsung - E590 | Teléfono
Samsung - E690 | Teléfono
Samsung - E740 | Teléfono
Samsung - E770 | Teléfono
Samsung - E840 | Teléfono
Samsung - E870 | Teléfono
Samsung - E890 | Teléfono
Samsung - E898 | Teléfono
Samsung - E906 | Teléfono
Samsung - F300 | Teléfono
Samsung - F300 Ultra Music | Teléfono
Samsung - F500 | Teléfono
Samsung - F510 | Teléfono
Samsung - F700 | Teléfono
Samsung - i300 | Teléfono
Samsung - i310 | Teléfono
Samsung - i320 | Teléfono

Samsung - i520 | Teléfono
Samsung - i600 (SGH-I600) | Teléfono
Samsung - i607 (SGH-i607) BlackJack | Teléfono
Samsung - i750 | Teléfono
Samsung - M500 | Teléfono
Samsung - P310 (SGH-P310) | Teléfono
Samsung - P850 | Teléfono
Samsung - P900 | Teléfono
Samsung - P910 | Teléfono
Samsung - P930 | Teléfono
Samsung - P940 | Teléfono
Samsung - S500i | Teléfono
Samsung - S501i | Teléfono
Samsung - SCH-A920 | Teléfono
Samsung - SCH-A930 | Teléfono
Samsung - SCH-A950 | Teléfono
Samsung - SCH-A970 | Teléfono
Samsung - SCH-A990 | Teléfono
Samsung - SCH-B200 | Teléfono
Samsung - SCH-U540 | Teléfono
Samsung - SCH-U620 | Teléfono
Samsung - SCH-U740 | Teléfono
Samsung - SCH-V730 | Teléfono
Samsung - SGH-D807 | Teléfono
Samsung - SGH-D830 | Teléfono
Samsung - SGH-I300X | Teléfono
Samsung - SGH-I320N | Teléfono
Samsung - SGH-T519 | Teléfono
Samsung - SGH-T609 | Teléfono
Samsung - SGH-T629 | Teléfono
Samsung - SGH-T809 | Teléfono
Samsung - SGH-X700 | Teléfono
Samsung - SGH-Z500 | Teléfono
Samsung - SPH-A800 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 10.9 (U600) | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 11.8 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 12.1 (U700) | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 12.9 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 13.5 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 8.4 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 9.9 | Teléfono
Samsung - Ultra Smart F520 | Teléfono
Samsung - V960 (SCH-V960) | Teléfono
Samsung - X520 | Teléfono
Samsung - X800 | Teléfono
Samsung - X810 | Teléfono
Samsung - Z230 | Teléfono
Samsung - Z300 | Teléfono
Samsung - Z310 | Teléfono
Samsung - Z350 | Teléfono
Samsung - Z370 | Teléfono
Samsung - Z400 | Teléfono
Samsung - Z500 | Teléfono
Samsung - Z520 | Teléfono
Samsung - Z550 | Teléfono
Samsung - Z560 | Teléfono
Samsung - Z600 | Teléfono
Samsung - Z620 | Teléfono

Samsung - Z650i | Teléfono
Samsung - Z700 | Teléfono
Samsung - Z710 | Teléfono
Samsung - Z720 | Teléfono
Samsung - ZV30 | Teléfono
Samsung - ZV40 | Teléfono
Samsung - ZV50 | Teléfono

- Teléfonos Toshiba

Toshiba - SoftBank 810T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 811T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 812T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 813T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 904T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 911T | Teléfono
Toshiba - TS32 | Teléfono
Toshiba - TS605 | Teléfono
Toshiba - TS608 | Teléfono
Toshiba - TS705 | Teléfono
Toshiba - TX80 | Teléfono